


# Rauv. panels



## INSTRUKCJA INSTALACJI DEKORACYJNYCH PŁYTEK ŚCIENNYCH Z KOLEKCJI MASQ TILES

Przed przystąpieniem do instalacji, należy uważnie zapoznać się z instrukcją instalacji. Jeśli instrukcja nie jest w pełni przestrzegana, gwarancja traci ważność i zwalnia producenta z wszelkiej odpowiedzialności.

Nasze produkty wytwarzane są z najwyższą starannością, jednak ze względu na proces technologiczny nie można udzielić gwarancji w odniesieniu do niewielkich różnic w wyglądzie i kolorze w różnych partiach produkcyjnych i seriach. W związku z tym instalacja w jednym pomieszczeniu musi być wykonana produktami o tej samej dacie produkcji. Ta data jest podana na etykiecie opakowania. Reklamacje dotyczące różnic kolorystycznych i tonacji zainstalowanych produktów o różnych datach produkcji nie będą uwzględniane.

Podczas instalacji należy nosić sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, maska, rękawice i buty ze stalowymi noskami. Pomieszczenie, w którym odbywa się montaż powinno być dobrze wentylowane.

### INFORMACJE OGÓLNE:

Panele można instalować na ścianach w następujących pomieszczeniach:

- \* mieszkalnych: kuchnia, łazienka, salon, sypialnia, pralnia, garaż, piwnica
- \* komercyjnych: powierzchnie biurowe, hale sportowe, powierzchnie sklepowe itp.
- \* domach prefabrykowanych, przyczepach kempingowych, przyczepach mieszkalnych, łodziach

Panele są w 100% wodoodporne i nadają się do montażu w pomieszczeniach wilgotnych jak również pod prysznicem.

Panele nie mogą być instalowane:

- \* na zewnątrz, ze względu na możliwe odbarwienia lub łamliwość produktu na skutek zewnętrznych czynników, do których produkt nie jest przystosowany, chyba że w ulotce dołączonej do opakowania wyraźnie zaznaczono lub wskazano inaczej.
- \* w pomieszczeniach o temperaturze przekraczającej 60°C lub niższej niż -10°C, na przykład w saunie lub chłodni.
- \* na ścianie, gdzie temperatura kontaktu może przekraczać 60°C, np. na przewodzie kominowym, przy piecu lub bezpośrednio przy kaloryferach.
- \* w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
- \* na obszarach, gdzie występuje wyjątkowo wysokie stężenie siarki (H<sub>2</sub>S)

## **AKLIMATYZACJA I PRZEGLĄD**

W celu dostosowania produktu do panujących warunków środowiskowych należy rozłożyć płytki na płasko w pomieszczeniu przygotowanym do instalacji i zostawić na 48 godzin z zachowaniem minimalnej odległości od ścian wynoszącej 50 cm. Idealna temperatura przed i podczas instalacji powinna wynosić około 20°C

Przed montażem należy dokładnie sprawdzić każdą płytkę przy świetle dziennym pod kątem zadrapań, wgnieceń, uszkodzeń, różnic w kolorze i innych odchyłeń od standardowej jakości. Płytki, które są zainstalowane, mimo że wykazują usterki, są wyłączone z naszej gwarancji. Reklamacje dotyczące wad własnych, które były widoczne przed montażem nie będą uwzględniane po montażu.

Montując panele w nasłonecznionym miejscu lub w podobnych pomieszczeniach należy zwrócić uwagę na łączny efekt intensywnego nasłonecznienia i podwyższonej temperatury, ponieważ płytki mogą być narażone na działanie temperatur wyższych niż 60°C. Należy sprawdzić to przed instalacją. Jeśli istnieje zagrożenie dużego wzrostu temperatury, płytki nie mogą zostać zainstalowane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w takich przypadkach.

## **PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI:**

Do nierównego lub uszkodzonego podłoża, należy przymocować solidną ramę nośną, aby zapewnić równą powierzchnię, na której można układać płytki (rysunek 1).

Zwykle wybiera się drewnianą kratownicę. Możliwa jest również praca z kratami plastikowymi.

Podpory te montuje się w kierunku przeciwnym do kierunku układania płytek (np. jeżeli płytki układane są poziomo, to podpory muszą być ustawione pionowo).

Odległość między podporami może wynosić maksymalnie 30 cm.

Zaleca się również zapewnienie otwartych przestrzeni w ramie za płytkami, aby umożliwić pewną cyrkulację powietrza.

Przy równym podłożu można użyć prostego (silikonowego) kleju i nie jest wymagana rama. Płytki MASQ TILES można przyklejać bezpośrednio do istniejącej okładziny bez jej usuwania. Ta metoda jest odpowiednia tylko dla suchych powierzchni, wolnych od kurzu i tłuszczu. W celu uzyskania najlepszej

przyczepności zalecamy odtłuścić również spód płytek, np. alkoholem izopropylowym. W przypadku wilgotnych i nierównych ścian zalecamy zastosowanie kratownicy.

Nałożyć klej zygzakiem na płytkę lub podłoże.

Do płytek należy użyć kleju na bazie polimeru MS lub dwuskładnikowego kleju poliuretanowego. Zawsze należy sprawdzić, czy klej nadaje się również do podłoża, na którym będą układane płytki MASQ TILES.

Należy wziąć pod uwagę, że płytki MASQ REVELA mogą rozszerzać się i kurczyć w przypadku dużych zmian temperatury w pomieszczeniu, dlatego należy pozostawić dodatkową przestrzeń po bokach wyłożonej płytkami powierzchni (1 mm na metr bieżący MASQ TILES z każdej strony).

Na przykład: dla ściany o długości 5 m należy przewidzieć 5 mm szczelinę z każdej strony ściany, która ma być wyłożona płytkami.

## **INSTALACJA:**

Płytki MASQ TILES można łatwo docinać lub skracać za pomocą piły ręcznej, stołowej, przenośnej piły tarczowej lub piły tnącej. Należy zachować niezbędne środki ostrożności podczas obchodzenia się z ostrymi narzędziami.

Pierwszą płytkę umieścić stroną „A” skierowaną w prawo (ilustracja 2).

Następnie należy przymocować płytkę jedną z poniższych metod: (ilustracja 3):

**A:** na ramie z gwoździami przez małą wypustkę u góry. Aby uzyskać idealne dopasowanie do następnego rzędu, upewnij się, że gwóźdź jest całkowicie wyrównany z wypustką.

**B:** na gładkiej powierzchni za pomocą prostego (silikonowego) kleju (patrz Przygotowanie).

Połącz następną płytkę wzdłuż przeciętej strony „B”, wsuwając CAŁKOWICIE wypustkę w rowek (ilustracja 4). Upewnij się, że płytki zawsze pasują do siebie na całej długości, tak aby następny rząd był idealnie równoległy. Utwórz w ten sposób pełny rząd, mocując płytki za pomocą zakładki końcowej za pomocą gwoździ lub kleju. Dotnij płytkę na wymiar na końcu rzędu.

Jeśli na ścianie będzie mocowany cokół, wówczas pierwszy rząd płytek można przykręcić od spodu, (rysunek 5). Przed kontynuowaniem upewnij się, że płytka jest dobrze przymocowana.

Weź pozostały kawałek (co najmniej 30 cm długości, aby można go było przymocować do pierwszej belki nośnej szkieletu) przyciętej płytki i użyj go w razie potrzeby do następnego rzędu (ilustracja 6). Możesz zdecydować się na zainstalowanie efektu kafelka w korelacji (A) lub równoległe (B) (ilustracja 7). Płytki można układać zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ukończ instalację rząd po rzędzie.

W przypadku montażu w strefie prysznic, wokół wanny lub w innych bardzo wilgotnych miejscach, należy zawsze zapewnić linię silikonu na połączeniu między samymi płytkami oraz między płytkami a listwami wsporczymi, aby zapewnić całkowitą wodoodporność spoiny. W ten sposób również należy nałożyć silikonową linię między płytką a krawędzią prysznic lub wanny. Producent MASQ TILES może jedynie zagwarantować, że same płytki są wodoodporne. Za hydroizolację każdej spoiny między płytkami odpowiada instalator, w związku z czym producent MASQ TILES nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody z tego wynikające.

## WYKOŃCZENIE I KONSERWACJA:

Nie można mocować ciężkich akcesoriów, takich jak wieszaki na ubrania, oprawy oświetleniowe, lustra itp. bezpośrednio na płytkach, lecz wywiercić otwory w płytce i użyć odpowiednich śrub i kołków, aby bezpiecznie przymocować akcesoria do ściany z tyłu płytek (ilustracja 6). Umieścić dodatkową podporę za płytkami.

Do konserwacji należy używać zwykłych produktów gospodarstwa domowego.

Płytki można dokładnie wyczyścić przy użyciu miękkiego, nierysującego środka czyszczącego. Jednak zazwyczaj do czyszczenia płytek wystarczy wilgotna ściereczka.

Nie można używać materiałów ściernych, substancji żrących ani środków czyszczących na bazie chlorków. Nie należy również używać rozpuszczalników.

Ten produkt jest wykonany z PVC i w 100% nadaje się do recyklingu. PVC nie zawiera żadnych niebezpiecznych substancji.

